



## TAKAISINVETO!

Mattel vetää vapaaehtoisesti markkinoilta Barbie®- ja Tanner™-lelujen yhteydessä myytävän osan numero J9472, joka sisältää pienen, voimakkaan magneetin.

Magneetti voi irrota vanhempien tai hoitajien huomaamatta ja lapsi voi nielaista sen, vetää magneetin henkeensä tai työntää sen nenäänsä tai korvaansa.

Jos magneetteja nielaistaan useampia kuin yksi, ne voivat kiinnittyä toisiinsa ja aiheuttaa suolistossa tukoksen tai reiän, joka voi olla hengenvaarallinen. Keuhkoihin joutunut magneetti vaatii välittömän leikkauksen. Nenään tai korvaan työnnetty magneetti voi aiheuttaa turvotusta ja olla vaikea poistaa.

**Pyydämme vanhempia etsimään kodistaan, lastensa leikkipaikoilta ja leluista näitä irrallisia tai irtoavia magneetteja sekä poistamaan ne lasten ulottuvilta ja ottamaan yhteyttä Matteliin niiden palauttamiseksi.**

Takaisinvedon kohteena oleva osa on sinisen varrellinen keräin, jonka kärkeen magneetti on kiinnitetty. Sitä käytetään muovipäällysteisten, metallisten papanoiden keräämiseen (papanoissa ei ole magneetteja).

Pyydämme tutkimaan sinisen keräimen kärkeä. Jos se on hopean väristä metallia, tuote kuuluu takaisinvedon piiriin ja keräin tulee palauttaa meille vaihdettavaksi.

Jos keräimessä on valkoinen muovikärki, tuote on kunnossa eikä kuulu takaisinvedon piiriin. Tuote on kunnossa eikä kuulu takaisinvedon piiriin myös silloin, kun itse keräin on violetin värinen.

