

## **Rückrufaktion Fisher-Price® Spielzeug mit aufblasbaren Bällen**

Für diese Produkte wird eine Rückrufaktion angekündigt.

Mattel ruft in Zusammenarbeit mit der betreffenden Sicherheitsinstanz Fisher-Price® Kinderspielzeug mit aufblasbaren Bällen zurück.

**Das Ventil des aufblasbaren Balls in diesem Spielzeug kann sich lösen und stellt für kleine Kinder eine Erstickungsgefahr dar.**

Die Rückrufaktion betrifft die folgenden Produkte:

**73408 The Baby Playzone™ Crawl & Cruise Playground™**

**B2408 Baby Playzone™ Crawl & Slide Arcade™**

**C3068 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium**

**H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium**

**Andere Fisher-Price® Produkte mit aufblasbaren Bällen fallen nicht unter diese Rückrufaktion.**

Verwenden Sie diesen Online-Leitfaden, um festzustellen, ob das in Ihrem Besitz befindliche Fisher-Price® Kinderspielzeug mit aufblasbarem Ball unter die Rückrufaktion fällt.

Wenn Sie fortfahren, sollten Sie Ihr Fisher-Price® Kinderspielzeug bei der Hand haben.

### **Gruppe A**

<p><b>73408 Baby Playzone™ Crawl &amp; Cruise Playground™</b></p>		<p><b>B2408 Baby Playzone™ Crawl &amp; Slide Arcade™</b></p>	
<p><b>C3068 Ocean Wonders™ Kick &amp; Crawl Aquarium</b></p>			

## Gruppe B

### H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium



**Andere Fisher-Price® Produkte mit aufblasbaren Bällen fallen nicht unter diese Rückrufaktion.**


1) Wenn Sie **nicht** in Besitz eines Produktes sind, das mit den oben gezeigten Abbildungen übereinstimmt, gilt die Rückrufaktion nicht für Sie. Sie können das Spielzeug weiterhin verwenden.

2) Wenn Sie in Besitz von Fisher-Price® Kinderspielzeug mit aufblasbarem Ball sind, das mit einer Abbildung aus **Gruppe A** übereinstimmt, dann **gilt** die Rückrufaktion für Sie.

3) Wenn das in Ihrem Besitz befindliche Fisher-Price® Kinderspielzeug mit aufblasbarem Ball mit der Abbildung in **Gruppe B** übereinstimmt, bitten wir Sie, die vierte Ziffer des sechsziffrigen Datumcodes auf dem Produkt zu kontrollieren.

### H8094 Ocean Wonders™

(Datumcode befindet sich auf dem Etikett)



1) Wenn die vierte Ziffer des sechsziffrigen Datumcodes auf Ihrem Fisher-Price® Kinderspielzeug eine 8 oder höher ist, gilt die Rückrufaktion **nicht** für Sie. Sie können das Spielzeug weiterhin verwenden.

2) Wenn die vierte Ziffer des sechsziffrigen Datumcodes auf Ihrem Fisher-Price® Kinderspielzeug eine 7 oder niedriger ist, **gilt** die Rückrufaktion für Sie.

**Stoppen Sie in diesem Fall die Verwendung des betreffenden Fisher-Price® Kinderspielzeugs.**

Wenn Sie Fragen haben, können Sie Kontakt zu Mattel aufnehmen, unter der Telefonnummer: 0800 22784.

Die Sicherheit der Kinder, die mit unserem Spielzeug spielen, ist immer unsere größte Sorge. Wir haben unmittelbar reagiert, um das Vertrauen der Familien, die unsere Produkte verwenden zu behalten.